


⚠ PRECAUCION

SOLO USE DIESEL

- Comprobar niveles de aceite.
- Nunca se quede sin combustible.
- Cambie el aceite del filtro y limpie el filtro de aire cada 300 horas o mas frecuente dependiendo de las condiciones ambientales.
- Cambie fitro de combustible cada 500 horas de uso.
- Limpie el filtro de aceite cada 100 horas de uso.
- Use aceite para motor diesel SAE 5W30 o superior dependiendo de las temperaturas de operacion.
- Cambie filtro de aceite en las primeras 20 horas de operacion, luego cada 100 horas de operacion.
- Para extender vida util, utilice el motor a media potencia durante las primeras 10 horas.
(refierase al manual de usuario)

PWCT001-V1.0s 

CUIDADO Solo Diesel 1.8in x 3.4in V1.0

CUIDADO Solo Diesel 1.8in x 3.4in V1.0

Technical Specifications

Unit Weight & Dimensions

Total Unit Weight	0.1 lbs / 1 Kg
--------------------------	----------------

Packaging Weight & Dimensions

Package 1 Net Weight	0.1 lbs / 0 Kg
-----------------------------	----------------

Package 1 Width	3 in / 7.62 cm
------------------------	----------------

Package 1 Gross Weight	0.1 lbs / 0 Kg
-------------------------------	----------------

Package 1 Height	0.5 in / 1.27 cm
-------------------------	------------------

Package 1 Length	3 in / 7.62 cm
-------------------------	----------------